

MONTAGEVEJLEDNING - DELTA

Varmerør

OPHÆNG

DELTA rørene skal ophænges for hver tredje meter.

AFSTANDEN MELLEML RØRENE

Som grundregel skal rørene placeres så langt fra hinanden som muligt for at opnå størst mulig effekt. Dvs. ved stalde med vægventiler placeres DELTA-rørene med min. 5 cm mellemrum. Ved stalde med diffust luftindtag placeres rørene med ca. 15 cm mellemrum.

ANLÆGSSTØRRELSER

For at sikre en ensartet ydelse på hvert kredsløb anbefales det ikke at lave serieforbundne kredsløb på mere en 75 m. Der kan dog godt installeres kredsløb med op til 90 m. – man skal blot være opmærksom på, at det kræver et forholdsvis større tryk.

Split derfor installationerne op i parallelle kredse, hvor det er muligt at begrænse længden af serieforbundne kredse.

IKADAN kan beregne vandmængde og tryktab i kredsløbene.